




GUITAR GUIDE




ŘÍŘUČKA PRO KYTARU GUITAR GUIDE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GITARRE GUÍA DE LA
GUITARRA GUIDE D'UTILISATION POUR GUITARE GUIDA ALLA CHITARRA HANDLEIDING
VOOR GITAAR GITAR GUIDE INSTRUKCJA OBSŁUGI GITARY MANUAL DA GUITARRA
PRIROČNIK ZA KITARO PRIRUČKA PRE GITARU KITARAN ASETUSOPAS GITARRGUIDE


ITEMS INCLUDED ZAHNRUJE POŁOŻY INKLUDEREDE ARTIKLER LIEFERUMFANG ARTÍCULOS INCLUIDOS ÉLÉMENTS INCLUS
 ARTICOLI INCLUSI INBEGREPEN ITEMS INKLUDERTE ARTIKLER ZAWARTE PRZEDMIOTY ARTIGOS INCLUIDOS VKLJUČENI ELEMENTI
 ZAHNRUTÉ POŁOŻY MUKANA SEURAAVAT TARVIKKEET INKLUDERADE ARTIKLAR




C GUITAR STRAP KYTAROVÝ POPRUH GUITARSTROP GITARRENGURT CORREA DE GUITARRA SANGLE DE GUITARE
 TRACOLLA PER CHITARRA GITAARBAND GITARREIM PASEK DO GITARY CORREIA DE GUITARRA TRAK ZA KITARO GITAROVÝ
 POPRUH KITARAREMMI GITARREM




D TREMOLO ARM TREMOLO TREMOLO ARM
 TREMOLOHEBEL BRAZO DE TRÉMOLO VIBRATO
 BRACCIO DEL TREMOLO TREMOLO ARM TREMOLO ARM
 RAMIĘ TREMOLO BRAÇO DO TRÉMOLO TREMOLO ROÇA
 TREMOLO VIBRAKAMPI TREMOLOARM




E PLECTRUMS TRSÁTKA PLEKTRE PLEKTREN PÚAS
 MEDIATORS PLETTRI PLECTRUMS PLEKTRE KOSTKA
 PALHETAS TRZALICE TRSÁTKA PLEKTRAT PLEKTRUM




F CABLE KABEL KABEL KABEL KABEL CÂBLE CAVO KABEL KABEL KABEL CABO KABEL KÁBEL KAAPELI KABEL



TUNING LADIČKA STEMNING STIMMUNG AFINACIÓN ACCORDAGE ACCORDATURA STEMMING STEMMING STROJENIE
AFINADOR UGLAŠEVANJE LADENIE VIRITYS STÄMNING




VOLUME/TONE HLASITOST/LADĚNÍ VOLUME/TONE LAUTSTÄRKE/KLANG VOLUMEN/TONO VOLUME/TONE VOLUME/TONO
VOLUME/TONE VOLUM/TONE GEOŠNOŠĆ/TON VOLUME/TOM JAKOST/TON HLASITOST/TÓN VOLUME/TONE-nupit VOLYM/TON




3-WAY TOGGLE SWITCH

3-CESTNÝ TOGGLE PŘEPÍNAČ 3-VEJS VIPPEKONTAKT 3-WEGE-WAHLSCHALTER CONMUTADOR DE PALANCA DE 3 POSICIONES INTERRUPTEUR À BASCULE À 3 VOIES INTERRUTTORE A LEVETTA A 3 POSIZIONI 3-WEG TUIMELSCHAKELAAR 3-VEIS VIPPEBRYTER PRZELĄCZNIK 3-KIERUNKOWY CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES 3-SMERNO PREKLOPNO STIKALO 3-CESTNÝ PŘEPÍNAČ 3-WAY VAIHTOKYTKIN 3-VÄGS VÄXEL




5-WAY TOGGLE SWITCH

5-CESTNÝ TOGGLE PŘEPÍNAČ 5-VEJS VIPPEKONTAKT 5-WEGE-WAHLSCHALTER CONMUTADOR DE PALANCA DE 5 POSICIONES INTERRUPTEUR À BASCULE À 5 VOIES INTERRUTTORE A LEVETTA A 5 POSIZIONI 5-WEG TUIMELSCHAKELAAR 5-VEIS VIPPEBRYTER PRZELĄCZNIK 5-KIERUNKOWY CHAVE SELETORA DE 5 POSIÇÕES 5-SMERNO PREKLOPNO STIKALO 5-CESTNÝ PŘEPÍNAČ 5-WAY VAIHTOKYTKIN 5-VÄGS VÄXEL




ACTIVE BASS PREAMP

AKTIVNÍ BASOVÝ
PŘEDZESILOVAČ AKTIV BASFORFØRSTØRKER AKTIVER
BASSVØRVERSTØRKER PREAMPLIFICADOR DE BAJO ACTIVO
PRÉAMPLIFICATEUR BASSE ACTIF PREAMPLIFICATORE ATTIVO
PER BASSI ACTIVE BASVØRVERSTØRKER AKTIV PREAMP
FOR BASS PRÉ-AMPLIFICADOR ATIVO PARA BAIXO AKTIVEN
PREDJOJČEVALNIK BAS KITARE AKTIIVINEN BASSOESIVAHVISTIN
AKTIV BASFØRFØRSTØRKARE



VOLUME ACTIVE/PASSIVE

ROZSAH (AKTIVNÍ/
PASIVNÍ) VOLUMEN (AKTIV/PASSIV) LAUTSTØRKE (AKTIV/PASSIV)
VOLUMEN (ACTIVO/PASIVO) VOLUME (ACTIF/PASSIF) VOLUME
(ATTIVO/PASSIVO) VOLUME (ACTIEF/PASSIEF) VOLUM (AKTIV/
PASSIV) VOLUME (ATIVO/PASSIVO) JAKOST (AKTIVNA/PASIVNA)
VOLYYMI (AKTIIVINEN/PASSIVINEN) VOLYM (AKTIV/PASSIV)




Active
On



Passive
Off



BLEND

BLANDA




PASSIVE BASS PREAMP

PASIVNÍ BASOVÝ
PŘEDZESILOVAČ PASSIV BASFORFØRSTØRKER PASSIVER
BASSVØRVERSTØRKER PREAMPLIFICADOR DE BAJO PASIVO
PRÉAMPLIFICATEUR BASSE PASSIF PREAMPLIFICATORE PASSIVO
PER BASSI PASSIEVE BASVØRVERSTØRKER PASSIV PREAMP
FOR BASS PRÉ-AMPLIFICADOR PASSIVO PARA BAIXO PASIVEN
PREDJOJČEVALNIK BAS KITARE AKTIIVINEN BASSOESIVAHVISTIN
PASSIV BASFØRFØRSTØRKARE




STRING REPLACEMENT

VÝMĚNA STRUN UDSKIFTNING AF STRENGE NEUBESAITUNG CAMBIAR LAS CUERDAS
 REMPLACEMENT DES CORDES SOSTITUZIONE DELLE CORDE VERVANGING SNAREN UTSKIFTNING AV STRENGER WYMIANA STRUN
 SUBSTITUIÇÃO DAS CORDAS MENJAVA STRUN VÝMENA STRÚN KİTARAN KİELTEN VAIHTO STRÄNGERSÄTTNING




G BRIDGE HEIGHT


VÝŠKA KOBYLYKY STOLHØJDE STEGHØHE ALTURA DEL PUENTE HAUTEUR DU CHEVALET ALTEZZA
 DEL PONTE HOOGTE BRUG BROHØJDE WYSOKOŚĆ MOSTKA ALTURA DA PONTE VIŠINA MOSTU VÝŠKA KOBYLYKY TALLAN
 KORKEUS STALLHÖJD



H TRUSS ROD NAPÍNAČ TRUSS ROD SPANNSTAB ALMA BARRE DE TENSION TRUSS ROD HALSPEN TRUSS ROD PREȚ
NAPINAJĄCY ALMA SEDLO VÝSTUŽ KRKU KAULARAUTA DRAGSTANG



SCRATCH PLATE COVER OCHRANNÁ FÓLIE SLAGPLADE COVER SCHLAGBRETT-SCHUTZFOLIE PROTECTOR DEL
GOLPEADOR FILM PROTECTEUR PELLICOLA PROTETTIVA PER BATTIPENNA COVER SLAGPLAAT SKRAPEPLATE DEKSEL PEYTKA
OCHRONNA PROTETOR DO GOLPEADOR ODSTRANITEV ZAŠČITNE FOLJE OCHRONA DOSKY PLEKTRASUOJUUKSEN SUOJAKALVO
PLEKTRUMSKYDD



If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**